

## Akva Sound – musiksysteem för vattensängar

### Leveransomfattning:

- Bottenplatta med en (uno) eller 2 (dual) vibrationsgivare



- En sockel som är förberedd för integration av en förstärkare
- 1 aktiv förstärkarmodul 50 W/8 Ohm som byggs in i sockeln.



Vänligen läs denna instruktion före installation av din nya ljudanläggning.

Monteringen skall göras enligt beskrivningen i denna handledning. Vi tar inget ansvar för skador som beror på monteringsfel.

Vi vill uppmärksamma dig på att det alltid finns en viss risk vid montering i en vattensäng i och med att det kan uppstå läckage. Vi tar heller inget ansvar för skador i samband med detta.

Lycka till med den fantastiska ljudupplevelsen som väntar dig.



## **Akva Sound – ljudanläggning till vattensängar**

### **Installation och betjäning**

Du kommer att få en enastående upplevelse och du kommer att få nya dimensioner när det gäller upplevelsen av din vattensäng.

Vi önskar dig lycka till och hoppas du får behaglig avslappning med musik, snoezelen etc..

Vänligen läs följande sidor så att du får ett hundraprocentigt utbyte av din nya Akva Sound-anläggning.

### **Installation**


1. Sätt först ihop sockeln (beskrivs i separat bruksanvisning som är med leveransen). Utskärningen för förstärkarmodulen kan placeras på vänster eller höger sida på huvudgaveln beroende på vilken sida systemet skall betjänas från.

Sätt fast de medföljande gummibanden som fixerar bottenplattan.

2. Vibratorerna är redan monterade i bottenplattorna och nästa klara för användning. Bottenplattorna med vibratorer skall placeras i huvudändan och kablarna skall föras till utskärningen i sockeln.  
(Vibratorerna kommer då att ligga under ryggen.)
3. Anslut kontakten från vibratorenheten till kontakten från förstärkaren. Skruva fast förstärkarenheten i utskärningen med de medföljande skruvarna. Sätt i elkabeln i uttaget.

Kontrollera om systemet är riktigt anslutet och fungerar innan du monterar resten av vattensängen.

Var uppmärksam på att värmeelementet inte placeras över vibratorhuvudena vid monteringen av resten.



## Anslutning av ljudanläggningen:

**Line-In** ingången på förstärkarmodulen ansluts till Line-Out på stereoanläggningen eller hörlursuttaget på t.ex. surfplatta eller smartphone.

**Speakers Out:** Här anslutar du dina externa högtalare.

**Power:** anslut medföljande strömkabel här.

## Forstärkarinställningar:


**On – off knapp:** På-Av

**Bass Vol.:** Ju högre volym desto fler svängningar överförs till madrassen. Du kan således ställa in individuellt hur intensivt du vill märka av ljudupplevelsen i vattenmadrassen.

**Crossover:** Ju högre frekvensnivå som väljs desto fler nyanser i musiken kan upplevas genom vattenmadrassen. Vid avslappningsmusik som inte innehåller någon djup bas är det lämpligt att skruva upp volymen helt.

**Main Vol.:** Volym på externa högtalare

**CH. SEL.:** 0.1 Endast subwoofer i sängen aktiv. Bass Vol.  
2.1 Både externa högtalare och subwoofer aktiva. Main Vol. och Bass Vol.



Inställningen kan alltid varieras för att passa musik, ljudeffekter och vattenmadrassdämpning. För långvarig användning rekommenderas en mer måttlig inställning, eftersom för många vibrationer i längden känns mer ansträngande än avkopplande.

Bara experimentera med båda knapparna för att få den inställning som är mest bekväm för dig. Oftast väljer du en högfrekvensnivå för avslappningsmusik och en lägre för musik med mer bas.



### **Aktiv förstärkarmodul – tekniska data**

Max. effektförbrukning: 120 W  
Mått: (B x H x D) 115 x 125 x 50 mm  
Power input: DC 15-22V/5A

- Line in/out och högtalare out
- Frekvens- och volymreglering

### **Tekniska data för vibratorenheter:**

Normal belastning: 25 W /50 W  
Max. belastning: 50 W /100 W  
Impedans: 4 Ohm